

Inversor fotovoltaico

SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL 9000TL/10000TL/11000TL com Reactive Power Control

Manual de instruções



Índice

| 1 | Indicações relativas ao presente manual | 5 |
|-------------|--|----|
| 1.1 | Alcance | 5 |
| 1.2 | Grupo-alvo | 5 |
| 1.3 | Mais informações | 5 |
| 1.4 | Símbolos utilizados | 6 |
| 2 | Segurança | 7 |
| 2.1 | Utilização apropriada | |
| 2.2 | Avisos de segurança | 8 |
| 2.3 | Explicação dos símbolos | |
| 2.3.1 | Símbolos nos inversores | |
| 2.3.2 | Símbolos na placa de identificação | 9 |
| 3 | Apresentação geral do produto | 11 |
| 4 | Visor | 12 |
| 4.1 | Operação | 12 |
| 4.2 | Mensagens no visor durante o funcionamento | 12 |
| 4.3 | Mensagens no visor durante uma avaria | 13 |
| 4.4 | Sobretensão CC | 13 |
| 5 | Estados de LED | 14 |
| 6 | Controlo visual e limpeza | 16 |
| 7 | Localização de erros | 17 |
| <i>7</i> .1 | Mensagens de estado | 17 |
| 7.2 | Canais de medição | |
| 8 | Glossário | 19 |
| 9 | Contacto | 20 |

1 Indicações relativas ao presente manual

1.1 Alcance

Este manual é válido para os seguintes tipos de aparelho:

- Sunny Mini Central 9000TL (SMC 9000TL-10)
- Sunny Mini Central 10000TL (SMC 10000TL-10)
- Sunny Mini Central 11000TL (SMC 11000TL-10)
- Sunny Mini Central 9000TL com Reactive Power Control (SMC 9000TLRP-10)
- Sunny Mini Central 10000TL com Reactive Power Control (SMC 10000TLRP-10)
- Sunny Mini Central 11000TL com Reactive Power Control (SMC 11000TLRP-10)

1.2 Grupo-alvo

Este manual destina-se ao operador.

1.3 Mais informações

No manual de instalação fornecido pode encontrar informações pormenorizadas sobre os dados técnicos específicos do aparelho.

Para mais informações sobre temas especiais, (p. ex. a descrição dos parâmetros de funcionamento) consulte a área de downloads em www.SMA-Portuaal.com.

1.4 Símbolos utilizados

Neste manual são utilizados os seguintes avisos de segurança e observações gerais:



PERIGO!

"PERIGO" é um aviso de segurança que, se não observado, imediatamente será fatal ou causará uma lesão grave!



ATENÇÃO!

"ATENÇÃO" é um aviso de segurança que, se não observado, poderá ser fatal ou causar uma lesão grave!



CUIDADO!

"CUIDADO" é um aviso de segurança que, se não observado, poderá causar uma lesão leve ou moderada!



PRECAUCÃO!

"PRECAUÇÃO" é um aviso de segurança que, se não observado, poderá causar danos materiais!



Observação


Uma observação aborda informações importantes para o perfeito funcionamento do produto.

2 Segurança

2.1 Utilização apropriada

O Sunny Mini Central é um inversor fotovoltaico que transforma a corrente contínua do gerador fotovoltaico em corrente alternada antes de a fornecer à rede eléctrica.

Princípio de um sistema fotovoltaico com um Sunny Mini Central



O Sunny Mini Central pode apenas ser operado com geradores fotovoltaicos (módulos e cablagem) da classe de protecção II. Não ligue quaisquer outras fontes de energia, excepto módulos fotovoltaicos, ao Sunny Mini Central.

Não utilize o Sunny Mini Central para outras finalidades que não as descritas neste manual. Aplicações diferentes, remodelações no Sunny Mini Central, bem como a montagem de componentes não expressamente recomendados ou comercializados pela SMA Solar Technology AG invalidam a garantia e a permissão de utilização. Em caso de dúvidas sobre a correcta utilização dos inversores, entre em contacto com a linha de assistência da SMA.

Este manual é parte integrante do Sunny Mini Central. Tenha em atenção todos os trabalhos descritos no presente manual. Mantenha este manual sempre num local facilmente acessível.

2.2 Avisos de segurança



PERIGO!

Choque eléctrico devido a alta tensão no inversor.

Mesmo na ausência de tensões externas, o inversor pode ter altas tensões. Os seguintes trabalhos só podem ser efectuados por um electricista com formação adequada:

- Instalação eléctrica
- Reparação
- Equipamento



CUIDADO!

Perigo de queimaduras devido a partes da caixa quentes.

• Durante a operação, tocar apenas na tampa da caixa e no visor.



PRECAUÇÃO!

Destruição do inversor por sobretensão, se o LED amarelo piscar 4 vezes.

 Informe de imediato o seu técnico de instalação se o LED amarelo ficar intermitente e no visor for apresentada a seguinte mensagem de exibição
 "IPV-Overvoltage! - IDISCONNECT DC!".

2.3 Explicação dos símbolos

2.3.1 Símbolos nos inversores


| Símbolo | Explicação |
|---------|--|
| ~ | Indicador de funcionamento. |
| 41_ | Contacto à terra ou varistor danificado. Contacte o seu técnico de instalação. |
| []i | Ocorreu um erro. Informe de imediato o seu técnico de instalação. |
| | O visor pode ser operado por toque. Bater levemente uma vez: A iluminação de fundo acende-se ou o visor avança uma mensagem. |

2.3.2 Símbolos na placa de identificação

| Símbolo | Explicação |
|---------|--|
| | Aviso relativo a tensão eléctrica perigosa. |
| | O inversor opera com tensões elevadas. Todos os trabalhos no inversor devem ser realizados apenas por um electricista qualificado. |
| | Aviso relativo a superfícies quentes. |
| | O inversor pode atingir temperaturas elevadas durante o funcionamento. Evite o contacto durante o funcionamento. |
| (li) | Respeite toda a documentação fornecida com o inversor. |
| X | O inversor não pode ser depositado no lixo doméstico. Para mais informações acerca da eliminação, consulte o manual de instalação fornecido. |
| | Símbolo CE. |
| € | O inversor está em conformidade com os requisitos das directivas CE aplicáveis. |

| Símbolo | Explicação |
|-----------------|---|
| × | O inversor não tem qualquer transformador. |
| | Corrente contínua (CC). |
| \sim | Corrente alternada (CA). |
| * ^ ^ | Grau de protecção IP65. |
| | O inversor está protegido contra a infiltração de pó e jactos de água provenientes de qualquer ângulo. |
| RAL | Selo de qualidade RAL Solar. |
| Gar | O inversor está em conformidade com os requisitos do Instituto Alemão para Garantia de Qualidade e Selo de Qualidade. |
| | Selo de certificação australiano. |
| C N23114 | O inversor está em conformidade com os requisitos das directivas australianas aplicáveis. |
| \ | Selo de certificação coreano. |
| 2 7/19444 | O inversor está em conformidade com os requisitos das directivas coreanas aplicáveis. |
| SAN DE LA | Selo de certificação chinês. |
| | O inversor está em conformidade com os requisitos das directivas chinesas aplicáveis. |

3 Apresentação geral do produto



| Posição | Designação | |
|---------|---|--|
| Α | Visor | |
| В | Tampa da caixa | |
| С | LED | |
| | LED verde = funcionamento | |
| | LED vermelho = contacto à terra; varistor ou fusível do string danificado | |
| | LED amarelo = avaria | |
| D | Grade de ventilação | |
| Е | Placa de identificação do inversor através do número de série (Serial No.). | |

4 Visor

4.1 Operação

O visor indica os valores actuais do seu sistema. Os valores indicados são actualizados a cada 5 segundos.

O visor pode ser operado por toque.

Bater levemente uma vez:

A iluminação de fundo acende-se ou o visor avança uma mensagem.

4.2 Mensagens no visor durante o funcionamento

Se o inversor for desligado da rede eléctrica correctamente, as seguintes mensagens são apresentadas alternadamente durante aprox. 1 minuto. Cada mensagem é exibida durante 5 segundos, de seguida o ciclo é reiniciado.

| Mensagem de exibição | Descrição |
|---------------------------|--|
| E-today 0Wh Mode MPP | Energia produzida no dia actual Mensagem de estado "MPP" |
| Pac 903W Vev 360V | Potência de alimentação actual Tensão do gerador fotovoltaico |
| Qac 200VAr PF 0.987 | Em Sunny Mini Central com Reactive Power Control, o valor actual da potência reactiva Qca e o factor de deslocamento cos φ (PF) são exibidos após 5 segundos ou após um segundo toque. |
| E-total 0Wh h-total 0h | Energia produzida até ao momento Total das horas de serviço na operação de alimentação |

4.3 Mensagens no visor durante uma avaria

Em caso de falha, o inversor indica o estado "Disturbance" e apresenta uma mensagem de falha. Contacte o seu técnico de instalação.

| Mensagem de exibição | Descrição |
|---------------------------------|--|
| E-today ØWh Mode Disturbance | Energia produzida no dia actual Mensagem de estado "Disturbance" |
| Disturbance Vac-Bfr | Estado operacional Mensagem de falha |
| at: 261V present: 245V | Valor de medição no momento da falha Valor de medição actual (é indicado apenas se um valor de medição for responsável pela falha) |

4.4 Sobretensão CC

| Mensagem de exibição | Descrição |
|-------------------------------------|---|
| !PV-Overvoltage! !DISCONNECT DC! | Tensão de entrada CC demasiado elevada no inversor. Informe de imediato o seu técnico de instalação! |

5 Estados de LED

| Estado | | | Descrição |
|---|------------|-----------------------------------|--|
| , D | | Todos os LED estão acesos | O inversor é inicializado. |
| | 4 ● | | |
| | | | |
| *************************************** | | Todos os LED estão apagados | A tensão de entrada CC no inversor é demasiado reduzida para uma alimentação. |
| | <u>#</u> O | apagados | |
| | | | |
| | | LED verde acende-se | O inversor é alimentado pela rede eléctrica. |
| 844 | <u>4</u> ○ | | |
| | | | |
| , B | | LED verde está intermitente | O inversor monitoriza a rede eléctrica e aguarda até que a tensão CC alcance um determinado limite, para que possa iniciar a alimentação pela rede. |
| | <u>₽</u> O | | Interrupção da operação. |
| | | | Limitação de potência no inversor. |
| , <u>®</u> | | LED vermelho aceso | Ocorreu um erro de contacto à terra ou um dos varistores de monitorização térmica no lado da entrada CC está danificado. Contacte o seu técnico de instalação. |
| | ¼ ● | | |
| |) INI | | |

| Estado | | | Descrição |
|--------|------------|-----------------------------|---|
| | | O LED | Esta avaria pode ter duas causas: |
| , B | | vermelho pisca | No mínimo um dos varistores está avariado: mensagem de exibição <check varistor="">:</check> |
| | ₩ () | | Pelo menos um dos fusíveis do string está avariado: mensagem de exibição <dc fuse=""></dc> |
| | | | O inversor continua a abastecer em ambos os casos. Contacte o seu técnico de instalação. |
| , BA | Z O | O LED amarelo acende | O inversor comutou para o estado operacional "Dauerhafte Betriebshemmung" (Inibição permanente da operacionalidade). Isto pode ter diferentes causas. |
| 42 | <u>†</u> O | | Contacte o seu técnico de instalação. |
| | | | |
| | | | |
| | Z O | LED amarelo intermitente | O inversor indica uma falha. Isto pode ter diferentes causas. Contacte o seu técnico de instalação. |
| | <u>₽</u> O | | |
| | | | |

6 Controlo visual e limpeza

Verifique o inversor e as linhas quanto a danos exteriores visíveis. Em caso de danos, contacte o seu técnico de instalação. Não efectue reparações independentemente.

A operação correcta do inversor deve ser verificada pelo técnico de instalação em intervalos regulares.

7 Localização de erros

7.1 Mensagens de estado

O inversor pode encontrar-se em diversos estados operacionais. Estes são representados na forma de mensagens de estado e podem variar consoante o tipo de comunicação.

| Mensagem | Descrição |
|-----------------|---|
| Balanced | O inversor desligou-se da rede eléctrica ou limita a sua potência num valor médio de 10 minutos a 5 kVA. O inversor é uma parte integrante de um sistema trifásico com 2 outros inversores e está equipado com um SMA Power Balancer para evitar desequilíbrios de carga. |
| Derating | Excesso de temperatura no inversor. O inversor reduz a sua potência para que o aparelho não sobreaqueça. Para evitar perdas de rendimento desnecessárias, o dimensionamento do sistema fotovoltaico deve ser verificado. Contacte o seu técnico de instalação. |
| Disturbance | Falha. Esta mensagem é exibida por motivos de segurança e evita que o inversor seja ligado à rede eléctrica. Contacte o seu técnico de instalação. |
| Earthfault/Riso | Medição da resistência de isolamento do sistema fotovoltaico |
| Error | Foi detectado um erro. Contacte o seu técnico de instalação. |
| grid mon. | Monitorização da rede. Esta indicação é exibida durante a fase de arranque, antes de o inversor estar ligado à rede eléctrica, principalmente de manhã e à noite, caso a radiação seja reduzida e após um erro. |
| MPP | O inversor opera no modo MPP. MPP é a mensagem padrão na operação com radiação normal. |
| Mpp-Search | O inversor detecta o MPP. |
| Off Grid | O inversor encontra-se no modo Island. Este modo foi concebido especialmente para a operação num sistema de rede isolada. |
| Offset | Equilíbrio offset do sistema electrónico de medição. |
| Stop | Interrupção da operação. |
| V-Const | Funcionamento sob tensão constante. |
| waiting | As condições de conexão (ainda) não foram cumpridas. |

7.2 Canais de medição

Se o seu inversor estiver equipado com um componente de comunicação, é possível transmitir vários canais de medição e mensagens para a realização do diagnóstico.

| Canal de medição | Descrição |
|------------------|--|
| Balancer | Indica o actual modo operacional do inversor, configurado sob o parâmetro operacional "PowerBalancer". |
| E-Total | Total da energia alimentada |
| Error | Designação da falha actual/do erro actual |
| Event-Cnt | Quantidade de eventos verificados |
| Fac | Frequência da rede |
| h-On | Total das horas de funcionamento |
| h-total | Total das horas de serviço na operação de alimentação |
| lac | Corrente de rede |
| lpv | Corrente CC |
| ls* | Corrente aparente |
| Mode | Indicação do estado operacional actual |
| Pac | Potência CA emitida |
| PF* | Factor de deslocamento cos φ |
| Phase | Fase à qual o inversor está ligado. |
| Power On | Total das conexões à rede |
| Qac* | Potência reactiva |
| Riso | Resistência de isolamento da instalação fotovoltaica antes da conjugação na rede eléctrica. |
| Sac* | Potência aparente |
| Serial Number | Número de série do inversor |
| Vac | Tensão de rede |
| Vpv | Tensão de entrada fotovoltaica |
| Vpv-Setpoint | Tensão fotovoltaica nominal |

^{*} apenas em Sunny Mini Central com Reactive Power Control

18

8 Glossário

AC (CA)

Abreviatura de "Alternating Current" (corrente alternada).

Carga assimétrica

A carga desequilibrada é a diferença da potência alimentada entre os condutores externos. Esta não deve ultrapassar uma potência de 5 kVA na Alemanha. Na Itália, a carga desequilibrada está limitada a 6 kVA.

DC (CC)

Abreviatura de "Direct Current" (corrente contínua).

Derating

Termo inglês para "estrangulamento": redução controlada da potência, na maioria dos casos dependente das temperaturas dos componentes.

Electronic Solar Switch (ESS)

O Electronic Solar Switch é parte integrante do dispositivo de separação CC do inversor. O Electronic Solar Switch deve ser seguramente inserido no lado inferior do inversor e só pode ser removido por um electricista qualificado.

FV

Abreviatura de fotovoltaico.

MPP (Maximum Power Point)

Ponto operacional do inversor da corrente/tensão do gerador fotovoltaico A posição do MPP alterase constantemente, p. ex. dependendo da radiação e da temperatura das células.

Reactive Power Control

Inversores com Reactive Power Control são inversores compatíveis com potência reactiva e podem fornecer potência reactiva através da predefinição do factor de desfasamento (cos φ).

SMA Power Balancer

O SMA Power Balancer é uma função de série do Sunny Mini Central. O SMA Power Balancer impede a ocorrência de uma carga desequilibrada inadvertida > 5 kVA (em Itália > 6 kVA) com alimentação trifásica. Para isso, através de um cabo de controlo, estão 3 Sunny Mini Central ligados a uma unidade de alimentação trifásica.

Varistor

Os varistores destinam-se à protecção da componente electrónica do inversor contra picos de energia de natureza atmosférica como, por exemplo, no caso de um relâmpago nas proximidades.

9 Contacto

Em caso de problemas técnicos, entre em contacto em primeiro lugar com o seu técnico de instalação. São necessários os seguintes dados para o ajudarmos mais rapidamente:

- Tipo de equipamento do inversor
- Número de série do inversor
- Módulos fotovoltaicos conectados e quantidade de módulos fotovoltaicos
- Código intermitente ou mensagem do visor do inversor
- Equipamento opcional (p. ex. aparelhos de comunicação)

SMA Portugal - Niestetal Services Unipessoal Lda

Centro de Empresas maquijig-Armazem 4 Parque Industrial das Carrascas Estrada Nacional 252, km 11,5 2950-402 Palmela

Tel. +35 12 12 38 78 60 Fax +35 12 12 38 78 61

Mobile: +351 91 389 39 37 Service@SMA-Portugal.com

www.SMA-Portugal.com

As informações contidas nesta documentação são propriedade da SMA Solar Technology AG. A publicação, completa ou parcial, requer o consentimento por escrito da SMA Solar Technology AG. Uma reprodução interna por parte da empresa para avaliação do produto ou o seu uso correcto é permitida e não requer autorização.

Exclusão de responsabilidade

São aplicáveis as condições gerais de entrega da SMA Solar Technology AG.

O conteúdo deste documento é revisado periodicamente e adaptado, caso necessário. Contudo, não se podem excluir divergências. Não garantimos a integridade do documento. A versão actual consta da página www.SMA.de e pode ser solicitada através das habituais vias comerciais.

Ficam excluídas reclamações de garantia e responsabilidade se os danos resultam de uma ou várias das seguintes causas:

- · Utilização incorrecta ou não apropriada do produto
- Utilização do produto num ambiente não previsto
- Utilização do produto sem ter em conta as prescrições de segurança legais, aplicáveis no local de utilização
- Não observância dos avisos de advertência e segurança na documentação relevante do produto
- Utilização do produto sob condições de segurança e protecção incorrectas
- Modificação por conta própria do produto ou do software incluído
- Comportamento incorrecto do produto por influencia de aparelhos conectados ou instalados na proximidade fora dos limites legalmente permitidos
- · Casos de catástrofe ou forca maior

Licença de software

A utilização do software incluído desenvolvido pela SMA Solar Technology AG está sujeita às seguintes condições:

O software pode ser reproduzido para fins intraempresariais e instalado no número de computadores desejado. Os códigos-fonte incluídos podem ser alterados e adaptados sob responsabilidade própria em função da utilização dentro da empresa. Além disso, também podem transferir-se controladores para outros sistemas operacionais. A publicação dos códigos-fonte só é permitida com o consentimento por escrito da SMA Solar Technology AG. Não se permitem sublicenças do software.

Limitação da responsabilidade: A SMA Solar Technology AG recusa qualquer responsabilidade por danos consecutivos, directos ou indirectos, relacionados com a utilização do software desenvolvido pela SMA Solar Technology AG. Isso também se aplica à prestação ou não prestação de serviços de assistência.

O software incluído, que não foi desenvolvido pela SMA Solar Technology AG, está sujeito aos acordos de licença e responsabilidade do fabricante em causa.

Marcas registradas

São reconhecidas todas as marcas registradas, mesmo se não estiverem rotuladas por separado. A falta de rotulagem não implica que se trata de uma mercadoria ou marca livre.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth © são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilização destas marcas por parte da SMA Solar Technology AG realiza-se sob licença.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Alemanha

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-mail: info@SMA.de

© 2004 - 2011 SMA Solar Technology AG. Todos os direitos reservados.

SMA Portugal - Niestetal Services Unipessoal Lda

www.SMA-Portugal.com



